

RRME, HVO, ŽALIAVINĖS NAFTOS, NEKONDICIJOS IŠPYLIMO AIKŠTELĖ

NURODYMAI VAIRUOTOJUI

NURODYMAI KROVOS OPERATORIUI

PRIEŠ IŠPYLIMĄ

1. Pateikite krovos operatoriui taloną su krovinio svėrimo informacija.
2. Sustokite prie ėminių ėmimo aikštelės ir atidarykite liuką ėminiams paimti.
3. Kiekvienoje aikštelėje išjunkite variklį, visus elektros imtuvus kabinoje, transporto priemonės šildytuvą (WEBASTO).
4. Nurodžius krovos operatoriui važiuokite į žaliavos išpylimo vietą. Sustoję, po ratais pakiškite ratų atsparas ir prijunkite autocisternos įžeminimo laidą.
5. Nurodžius krovos operatoriui, autocisternoje atidarykite išpylimo vožtuvą.

1. Su dispečeriu (tel. **2831**) suderinkite žaliavos išpylimą.
2. Patikrinkite išpilamos žaliavos dokumentus.
3. Patikrinkite plombas. Jei taikoma, paimkite ėminus ir užpildykite ėminio etiketę.
4. Prireikus palipti ant autocisternos, naudokitės nuleidžiamais laiptais su aptvėrimu.
5. Surinkite išpylimo technologinę schemą.
6. Prie autocisternos prijunkite išpylimo žarną, atidarykite reikiamas sklendes.
7. Produktą pumpuojančio siurblio išvade atidarę nuorinimo ventilių, pripildykite priėmimo kolektorių produktu.
8. Įjunkite siurblį ir pradėkite išpylimo procesą.

PRIŽIŪRĖKITE IŠPYLIMO PROCESĄ

BAIGUS IŠPYLIMĄ

1. Uždarykite autocisternos išpylimo vožtuvą.
2. Atjunkite autocisternos įžeminimo laidą.
3. Patraukite ratų atsparas.
4. Krovos operatoriui leidus, išvažiuokite iš žaliavos išpylimo aikštelės.

1. Išjunkite siurblį, uždarykite reikiamas sklendes.
2. Atjunkite išpylimo žarną nuo autocisternos.
3. Duokite leidimą vairuotojui išvažiuoti iš žaliavos išpylimo aikštelės.

PRIVALOMOS NAUDOTI ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS



Antistatinė apsauginė apranga ir avalynė.
Apsauginis šalmas su dirželiu.
Apsauginiai akiniai.
Apsauginės pirštinės.



Potencialiai sprogi aplinka! Draudžiama naudoti atvirą ugnį, naudotis mobiliuoju telefonu.

TRANSPORTO PRIEMONĖS PRIVALOMA ĮRANGA

Dvi ratų atsparas.
Du pastatomi įspėjamieji ženklai su atrama.
Įspėjamoji liemenė.
Skystis akims plauti.
Nešiojamas šviestuvas.
Kastuvas.
Kanalizacijos šulinio uždangalas.
Surinkimo talpykla.
Ne mažiau kaip du 6 kg gesintuvai ir vienas 2 kg gesintuvas kabinoje.



AVARIJOS ATVEJU

NEDELSDAMI
PASITRAUKITE IŠ PAVOJAUS
ZONOS IR SKUBIAI
INFORMUOKITE KROVOS
OPERATORIŲ. BENDRAS
PAGALBOS TELEFONAS:
+37044393333

REIKALAVIMAI TRANSPORTO VIENTO ŽENKLINIMUI

