

TVARIŲ AVIACINIŲ DEGALŲ PRIEDO (SAF) ŽALIAVOS IŠPYLIMO AIKŠTELĖ

NURODYMAI VAIRUOTOJUI

NURODYMAI OPERATORIUI

PRIEŠ IŠPYLIMĄ

1. Pateikite krovos operatoriui taloną su krovinio svėrimo informacija.
2. Sustokite prie ėminių ėmimo aikštelės ir atidarykite liuką arba specialų čiaupą ėminiams paimti.
3. Sustoję kiekvienoje aikštelėje išjunkite variklį, visus elektros imtuvus kabinoje, transporto priemonės šildytuvą (WEBASTO).
4. Nurodžius krovos operatoriui, važiuokite į žaliavos išpylimo vietą.
5. Sustoję, po ratais padėkite ratų atsparas ir prijunkite autocisternos įžeminimo laidą.
6. Nurodžius krovos operatoriui, prijunkite išpylimo žarną ir autocisternoje atidarykite išpylimo vožtuvą.

1. Su dispečeriu (tel. 2831) suderinkite žaliavos išpylimą.
2. Patikrinkite išpilamos žaliavos dokumentus.
3. Patikrinkite plombas. Jei taikoma, paimkite ėminius ir užpildykite ėminio etiketę.
4. Prireikus palipti ant autocisternos, naudokitės nuleidžiamais laiptais su aptvėrimu.
5. Surinkite išpylimo technologinę schemą.
6. Produktą pumpuojančio siurblio išvade atidarykite nuorinimo ventilių, pripildykite priėmimo kolektorių produktu.
7. Įjunkite siurblį ir pradėkite išpylimo procesą.

PRIŽIŪRĖKITE IŠPYLIMO PROCESĄ BAIGUS IŠPYLIMĄ

1. Uždarykite autocisternos išpylimo vožtuvą.
2. Nuo autocisternos atjunkite išpylimo žarną.
3. Atjunkite autocisternos įžeminimo laidą.
4. Patraukite ratų atsparas.
5. Krovos operatoriui leidus, išvažiuokite iš žaliavos išpylimo aikštelės.

1. Išjunkite siurblį, uždarykite reikiamas sklendes.
2. Duokite leidimą vairuotojui išvažiuoti iš žaliavos išpylimo aikštelės.

PRIVALOMOS NAUDOTI ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS



Antistatinė apsauginė apranga ir avalynė.
Apsauginis šalmas su dirželiu.
Apsauginiai akiniai.
Apsauginės pirštinės.



Potencialiai sprogi aplinka! Draudžiama naudoti atvirą ugnį, naudotis mobiliuoju telefonu.

TRANSPORTO PRIEMONĖS PRIVALOMA ĮRANGA

Dvi ratų atsparas.
Du pastatomi įspėjamieji ženklai su atrama.
Įspėjamoji liemenė.
Skystis akims plauti.
Nešiojamas šviestuvai.
Kastuvai.
Kanalizacijos šulinio uždangalas.
Surinkimo talpykla.
Ne mažiau kaip du 6 kg gesintuvai ir vienas 2 kg gesintuvas kabinoje.



AVARIJOS ATVEJU

NEDELSDAMI
PASITRAUKITE IŠ PAVOJAUS
ZONOS IR SKUBIAI
INFORMUOKITE KROVOS
OPERATORIŲ. BENDRAS
PAGALBOS TELEFONAS:
+37044393333

REIKALAVIMAI TRANSPORTO VIENTO ŽENKLINIMUI

