

BITUMO UŽPYLIMAS AUTOESTAKADA NR. 2

NURODYMAI KROVOS OPERATORIUI

PRIEŠ UŽPYLIMĄ

1. Patikrinkite krovos nurodymo duomenis monitoriuje.
2. Surinkite užpylimo schema, atsižvelgdami į bitumo markę.
3. Pasverkite autocisterną.
4. Nukabinkite nuo pylimo stovo kibirą ir nusukite į šoną apsauginį padėklą.
5. Nuleiskite užpylimo stovą į autocisternos liuką.
6. Pradėkite užpylimą.

PRIŽIŪRĖKITE UŽPYLIMO PROCESĄ

BAIGUS UŽPYLIMĄ

1. Nuleiskite kopėčias su aptvėrimu ant autocisternos viršaus.
2. Pakelkite užpylimo stovą.
3. Atsukite apsauginį padėklą į pradinę padėtį, t. y. po vairuotojo užkabintu surinkimo indu ant užpylimo stovo.
4. Pakelkite kopėčias su aptvėrimu.
5. Pasverkite autocisterną.
6. Informuokite vairuotoją, kad užpylimas baigtas.

AVARIJOS ATVEJU
BENDRAS PAGALBOS TELEFONAS:
+37044393333

PRIVALOMOS NAUDOTI ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS



Antistatinė apsauginė apranga ir avalynė.
Apsauginis šalmas su dirželiu.
Apsauginiai akiniai.
Apsauginės pirštinės.



Potencialiai sprogi aplinka! Draudžiama naudoti atvirą ugnį, naudotis mobiliuoju telefonu.

REIKALAVIMAI TRANSPORTO VIENETO ŽENKLINIMUI

