# Instrukcja wymiany butli gazowej w wózku widłowym

1. Zatrzymaj wózek widłowy w bezpiecznym miejscu i zaciągnij hamulec postojowy. Gdy wypali się cały gaz w instalacji, silnik pojazdu automatycznie zgaśnie.
2. Załóż rękawice ochronne!
3. Zakręć zawór butli gazowej, a następnie odłącz od niego elastyczny przewód.
4. Odepnij pas mocujący butlę i zdejmij pusty zbiornik z uchwytu.
5. Zakręć zaślepkę na zaworze butli gazowej.
6. Odstaw pustą butlę gazową w wyznaczone miejsce w klatce.
7. Upewnij się, czy nowy pełny zbiornik nie jest uszkodzony!
8. Odkręć zaślepkę z nowo pobranej butli (tylko i wyłącznie przy pomocy klucza), a następnie sprawdź stan uszczelek na wyjściu z zaworu. Przyjrzyj się gwintowi, który służy do łączenia nakrętki przewodu elastycznego z zaworem butli.
9. Umieść pełną butlę w uchwycie na wózku widłowym i zabezpiecz ją przy pomocy pasa mocującego.
10. Dokręć kluczem nakrętkę na przewodzie elastycznym do zaworu butli.
11. Powoli odkręć zawór i sprawdź szczelność butli gazowej.

## Pamiętaj !!!

Wymianę butli gazowych w wózkach widłowych koniecznie powinno poprzedzać **założenie rękawic ochronnych**. Gaz może bowiem powodować poważne odmrożenia. Istotne jest również to, aby zakręcić zawór butli i nie wymieniać zbiornika w pobliżu źródeł ciepła, gdyż LPG jest skrajnie palny. Do odkręcania korka oraz mocowania butli na wózku używaj **TYLKO I WYŁĄCZNIE** klucza który znajduje się przy klatce z butlami. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości powiadom przełożonego.