



1. Приемы:  
Данный чертёж рассмотреть  
совместно с черт. № 2-13 и 2-14.
2. Вновь прокладываем трубы водост.  
и жирной чертой.
3. Данный чертёж вынести в  
Затемлить насосы 4-12, 13, 14-16 с 19-20 в  
4. п. 1, 14-15 и 11-20-21 № 20-21.  
(Простыми контурами на 1892. Соединить  
нефтьсепаратора).