

AV-117 AKLINIMO, PARUOŠIMO INSPEKCIJAI SCHEMA

Reg.nr SI-01-10781

Ds 600; L - 6000; P - 2,5 MPa;

$$V_{\text{vamzdėiai}} - 2 \times 0,53 \text{ m}^3; V_{\text{korpusas}} - 2 \times 1,21 \text{ m}^3;$$

$P_{d \text{ korpuse}} - 0,3 \text{ MPa}; T_{d \text{ korpuse}} - 55 - 38^{\circ}\text{C};$

$P_{d\text{ vamzdeliuose}}$ - 0,3 MPa; $T_{d\text{ vamzdeliuose}}$ - 20 - 50 °C;

$P_{HB \text{ korpuse}} - 1,8 \text{ MPa}; P_{HB \text{ korpuse}} - 1,25 \text{ MPa}$

Darby SOW:

- 1)  - Aklių montavimas / demontavimas pagal schemą.
- 2) Paruošimas pragarinimui.
- 3)  - Demontuoti / montuoti po pragarinimo (išardymas, surinkimas, perpakavimas).
- 4) Demontuoti / montuoti vamzdelių pluoštą rankiniu būdu su pusiau ožiniu kranu - Ds800-1vnt.
- 5) AV-117 paruošti vidaus apžiūrai pagal inspekcijos planą.
- 6) Jei reikės montuoti / demontuoti presavimo žiedą Ds800 vamzdinio pluošto patikrai ir užaklinti kamščiais kiaurus vamzdelius.
- 7) Atlikti vamzdelių pluošto ir korpuso hidraulinį bandymą. (HB).

