

UWAGI:
- proj. linię kablową układać na głębokości zgodnej z pozyskanymi uzgodnieniami oraz zgodnie z obowiązującymi normami,
- przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych - wejście na nieruchomość wcześniej uzgodnić z właścicielem tej nieruchomości,
- w poprzek zjazdów i dróg - proj. linie kablowe należy prowadzić w rurach osłonowych wyprowadzając min. 1m rury poza obris zjazdu/jezdni/chodnika,
- podczas realizacji robót należy przestrzegać zapisów pozyskanych uzgodnień oraz zgód i decyzji, w tym również zapisów z protokołu narady koordynacyjnej oraz obowiązujących przepisów i zasad wiedzy technicznej,
- pas drogowy należy po wbudowaniu proj. linii kablowej otworzyć na warunkach określonych przez Zarządcę drogi,
- teren budowy po wbudowaniu proj. linii kablowej należy otworzyć do stanu pierwotnego - nie gorszego,
W przypadku skrzyżowań oraz nienormalnych zbliżeń innych sieci należy osłonić wymaganymi rurami dwudzielnymi na całej długości wraz z zapasem 0,5m w miejscu skrzyżowania lub zbliżenia.
Dla uszczelnienia proj. przepustów zaprojektowano dławnice czopowe (gniazdowe wkłady uszczelniające) typu EK 186 firmy BUSCH POLSKA Sp. z o.o.

